

# STARLINK

## NÁVOD NA INSTALACI A OBSLUHU

1. Starlink potřebuje volný výhled na oblohu, aby mohl zůstat ve spojení se satelity, které se nad ním pohybují. Objekty, které brání spojení mezi Starlinkem a satelitem, jako např. větve stromu, sloup nebo střecha, způsobí přerušení služeb. Pomocí aplikace Starlink (**iOS**, **Android**) zkontrolujte, zda se nevyskytují překážky, a najděte místo instalace, které vám poskytne nejlepší služby.
2. **Zapojte zařízení Starlink do sítě.**
3. **Během několika minut se Starlink připojí k satelitům.** \* Starlink se nejprve automaticky vyrovná a vyhledá satelity nad hlavou. **NEPOKOUŠEJTE** se ručně nastavovat Starlink. \* Poté Starlink naváže první spojení se souhvězdím Starlink a nakloní se do optimálního úhlu pro satelitní pokrytí – mírně na sever nebo na jih podle vaší polohy na severní nebo jižní polokouli.
4. **Připojte se ze svého zařízení k vysokorychlostnímu internetu Starlink!** \* Poznámka: Pro optimální výkon zařízení Starlink bude možná nutné po prvním nastavení stáhnout nejnovější software. K tomu dojde automaticky přes noc nebo můžete sledovat zprávy o stavu aktualizace v aplikaci Starlink.
5. V případě potřeby přemístit Starlink zvolte v aplikaci menu Nastavení a zde **ODSTAVIT STARLINK**. Starlink se sklopí do přepravní polohy a je možno vypnout napájení a sbalit terminál.
6. V případě jiných problémů vyhledejte pomoc na <https://support.starlink.com/>
7. Prohlášení o shodě CE je ke stažení na:  
<https://www.starlink.com/account/legal/documents/DOC-1129-96503-72?regionCode=CZ>  
a na webu INTV: <https://intv.cz/starlink/>
8. Specifikace terminálu:  
[https://api.starlink.com/public-files/Starlink%20Product%20Specifications\\_Standard.pdf](https://api.starlink.com/public-files/Starlink%20Product%20Specifications_Standard.pdf)

### [K DISPOZICI JE VIDEO STARLINK](#)